



Fundamentet gjuts i mark,
Gräv till frostfritt djup, grunda med
dränerande material och gjut i rör
min Ø200. Alternativt
monterarfundamentet i MEAG
fundament 600701.
Riktningen på spåren i
fundamentet avgör riktningen på
cykelpollaren.
Pollaren gängas på fundamentet,
Packningen placeras mellan
pollaren och fundamentet,
Pollaren fixeras med stoppskruven i
spåren i plattan. Dra åt hårt.

TITLE:		Monterin Hoop	
DWG NO.	Hoop		A3
Skala:1:10	Sign.UH	Blad 1 av 1	